BA67-0058
Mar.2011

水分計 MOC63u
Windows 直結機能
トラブルシューティングマニュアル

島津製作所
分 析 計 測 事 業 部

目　次

1　はじめに.....1
2　フローチャートの見方.....1
3　症状.....2
4　症状１：通信できない。測定してもパソコンにデータが入力されない。.....3
4.1.　MOC63uの設定が間違っていないか、確認します。.....3
4.2.　パソコンの設定が間違っていないか、確認します。.....4
5　症状２：以前は通信できていたが、できなくなった。.....5
6　症状３：パソコンに入力されるデータが文字化けする。.....6
7　参考資料.....7

1 はじめに

- このマニュアルは、MOC63u の Windows 直結機能がうまく動作しない場合の原因の調べ方と対策をフローチャートにまとめたものです。
- MOC63u とパソコンを接続するケーブルは、弊社の純正オプション品をお使いください。
- 本書の手順をおこなう前に、ケーブルが MOC63u やパソコンにしっかりと差し込まれているか確認してください。

2 フローチャートの見方

記号	意味
	トラブル解決のための処置を表しています。
	Yes/No を判定します。
	判定結果が Yes の場合、この矢印に従って進みます。
	判定結果が No の場合、この矢印に従って進みます。 また、処置をおこなっても状況が改善しない場合もこの矢印に従って進みます。
	処置の方法、判定の方法が詳細に記載してある文書へのリンクです。

注）Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

3　症状

どのような症状ですか？次の中から選んでください。

- 症状１：通信できない。測定してもパソコンにデータが入力されない。
  → 4章へ
- 症状２：以前は通信できていたが、できなくなった。
  → 5章へ
- 症状３：パソコンに入力されるデータが文字化けする。
  → 6章へ

4　症状１：通信できない。測定してもパソコンにデータが入力されない。

4.1. MOC63uの設定が間違っていないか、確認します。



4.2. パソコンの設定が間違っていないか、確認します。



5　症状２：以前は通信できていたが、できなくなった。



6　症状３：パソコンに入力されるデータが文字化けする。



7 参考資料

- MOC63u 取扱説明書
  http://www.shimadzu.co.jp/balance/manual/pdf/moc63u_manual.pdf

- 水分計 MOC63u デバイスドライバインストールマニュアル（321-78024）
  http://www.shimadzu.co.jp/balance/products/moc63umanual.pdf

- WindowsVista における Windows 直結設定について（BA67-1364）
  http://www.shimadzu.co.jp/balance/products/vista.pdf

- WindowsXP の設定
  http://www.shimadzu.co.jp/balance/products/windowsxp.pdf

- PC のシリアルポート（COM）番号を変更する方法
  http://www.shimadzu.co.jp/balance/products/s-change.pdf

- パソコン起動時に Windows 直結設定を確実におこなう方法
  http://www.shimadzu.co.jp/balance/products/bal-win.pdf